

Fonctionnement du système : Nouvelle méthode d'activation de votre Tech-Air® avec l'écran LED sans fil (3)

To turn on and turn off System, the User must now use the Wireless LED Display (3), Pour activer et désactiver le système, l'utilisateur doit désormais utiliser l'écran LED sans fil (3), et ne pourra plus utiliser la ceinture pour activer le système d'airbag.

L'utilisateur doit lire attentivement les instructions contenues dans la présente notice de mise à jour du système et du micrologiciel WLED pour s'assurer de l'activation correcte du système par l'écran LED (3) et avant d'utiliser le système.

IMPORTANT ! La nouvelle méthode d'activation du système Tech-Air® à l'aide de l'écran LED sans fil (3) remplace complètement le système d'activation de la ceinture. Dès que l'utilisateur aura installé la version la plus récente du logiciel (version 02_05_00_0402_P_00_0) sur le système, il ne pourra plus utiliser la ceinture d'activation (4) pour activer le système. Pour confirmer, avec le nouveau logiciel, la seule méthode d'activation du système sera la LED sans fil et la ceinture d'activation ne pourra plus être utilisée pour activer le système, conformément à la section 12 "Fonctionnement du système" du guide de l'utilisateur Tech-Air® 10.

IMPORTANT ! Cette nouvelle fonction d'activation du système Tech-Air® à l'aide de l'écran LED sans fil (3) n'entrera pas en vigueur tant que l'utilisateur n'aura pas mis à jour le micrologiciel du système et installé la version 02_05_00_0402_P_09_1 ou une version ultérieure sur le système.

Activation du système à l'aide de l'écran LED sans fil (3) :

Pour mettre le système en marche - placez l'écran LED sans fil (3) dans la zone d'accueil de recharge magnétique correspondante (9) située sur la ceinture d'activation (4) et attendez que la séquence de démarrage des LED commence (cela prendra environ 5 secondes). Vérifiez que les indicateurs LED s'allument sur l'écran LED sans fil (3) pour vous assurer que le système démarre correctement. Voir la section 13, "Indications de l'écran LED", du Guide de l'utilisateur du Tech-Air® 10 pour la signification des voyants LED.

Après avoir allumé le système avec succès, l'utilisateur doit retirer l'écran LED sans fil (3) de la zone d'accueil de la recharge magnétique (9) et le placer sur la combinaison (sur l'avant-bras) ou alternativement, l'écran LED sans fil peut être placé n'importe où le cycliste préfère, y compris sur le vélo, cependant, il doit être situé à une distance maximale de 1 mètre du système.

Pour éteindre le système - placez l'écran LED sans fil (3) dans la zone d'accueil de recharge magnétique correspondante (9) et attendez que les voyants lumineux de l'écran LED (3) s'éteignent (environ 5 secondes).

IMPORTANT ! Veuillez noter que si l'écran LED sans fil (3) se trouve déjà sur la zone d'accueil de recharge magnétique (9), c'est-à-dire que vous n'avez pas retiré l'écran LED (3) de la zone d'accueil après avoir allumé le système, avant de pouvoir éteindre le système, l'utilisateur DOIT retirer l'écran LED sans fil (3) de la zone d'accueil de recharge magnétique correspondante (9) pendant au moins 5 secondes avant de le reconnecter à la zone d'accueil, afin d'éteindre le système. Pour résumer, si l'écran WLED (3) a été allumé alors qu'il se trouvait dans la zone d'accueil de recharge magnétique (9), pour pouvoir éteindre le système, vous devez retirer l'écran WLED (3) de la zone d'accueil de recharge magnétique (9) pendant au moins 5 secondes avant de le remettre dans la zone d'accueil (9). Voici la procédure à suivre pour éteindre le système.

IMPORTANT ! L'utilisation de la nouvelle méthode d'activation avec l'écran LED sans fil (3) pour allumer et éteindre le système peut être effectuée avec la ceinture ouverte ou fermée. Dans tous les cas, nous recommandons aux utilisateurs de TOUJOURS fermer la ceinture d'activation (4) du système avant de commencer à rouler, afin de s'assurer que le système Tech-Air® reste bien ajusté sous le vêtement extérieur.



AFFICHEUR LED SANS FIL: Nouvelle fonction de mode veille

Si le système reste inactif pendant 20 minutes, l'écran LED sans fil (3) passe automatiquement en mode veille, afin de garantir une efficacité optimale de la batterie de l'écran LED (3).

Lorsque l'afficheur à DEL (3) est en mode veille, tous les voyants de l'afficheur à DEL sont éteints.

Pour sortir du mode veille, il suffit de placer l'écran à DEL (3) dans la zone d'accueil de recharge magnétique correspondante (9), comme indiqué dans la figure ci-dessous.

IMPORTANT ! Le système est activé même si l'écran à DEL (3) est en mode veille et/ou si l'écran à DEL n'a plus de batterie, et le système est activé même si l'écran à DEL n'est pas présent sur le système.

IMPORTANT ! Cette nouvelle fonctionnalité d'activation du système d'airbag Tech-Air® 10 avec l'écran LED sans fil (3) ne sera pas effective tant que l'utilisateur n'aura pas mis à jour le firmware de l'écran LED (3) à la version 03_13_01_0000_0_00_0 ou supérieure.

