SMART HJC 20B Snelstartgids

OFEFSMBOET



Ontdek met welke HJC helmen deze Smart **HJC 20B** compatibel is door de QR code op de productverpakking te scannen.

1.1.0

Rij verbonden

Luister naar je favoriete muziek, praat via de intercom met je vrienden, luister naar de routebeschrijving van je GPS en nog veel meer, allemaal via je headset. Met ingebouwde Bluetooth®-mogelijkheden, Audio Multitasking™, HD-luidsprekers en een microfoon met Advanced Noise Control™, heeft technologie nog nooit zo minimaal en bevrijdend aangevoeld.

BLUETOOTH 4.1

INTERCOM 1.6 KM (1 MILE)*

ACHT-WEG INTERCOM

SPECIFIEKE HELM FIT

AUDIO MULTITASKING

GEAVANCEERDE GELUIDSCONTROLE

GESPROKEN COMMANDO'S

MUSIC DELEN

*; jo pqf o d sif jo

Getting Started

2/ Ejujt f f o cbt jt wl st jf wbo ef hf csvjl f st i boenfjejoh/
Ef vpnfejht hf csvjl f st i boenfjejoh l bo ef epx onpbef o pq
X X X /TNBSUI KD/DPN/

3/ X f sl lk Tn bsui kD 31C hsbujt cjkn f uef ojf vx t d gsn x bsf pn d o vpnfh d hf ojf d o wbo ef ojf vx f hf bvboff f sef gosdjuf t ejf eju qspevdut cf jef o i f f gl 7vqobbs x x /t n bsui kfdpn pn d {jf o i pf v vx qspevdul vouvqebd o/

HJC Corporation
hjchelmets.com
Customer Support: www.smarthjc.com

Installlatie systeem- of jethelm



Installatie integraalhelm

Bediening van de knoppen

In- en uitschakelen

Volume aanpassen

Bluetooth koppelen Phone, MP3 and GPS

GSM



Muziek

Start / pauzeer muziek: ▶ / ⏸ — Centrale knop — 1° Ingedrukt

Volgend nummer: ▶▶ — (+) Knop — 1° Ingedrukt

Vorig nummer: ◀◀ — (-) Knop — 1° Ingedrukt

Batterijniveau controleren

Bij het inschakelen

	Status LED
70 ~ 100%	■ - ■■■■ - □ ···
30 ~ 70%	■■ - ■■■ - □ ···
0 ~ 30%	■■■ - ■■ - □ ···

Configuratiemenu

Configuratiemenu — Centrale knop — 12° Ingedrukt

De SMART HJC Device Manager gebruiken

U kunt de firmware van uw Smart HJC 10B upgraden en de instellingen direct vanaf uw computer configureren. Download de SMART HJC Device Manager, surf naar www.smarthjc.com.

De SMART HJC BT app gebruiken

Je kunt de instellingen direct vanaf je smartphone configureren. Download de SMART HJC BT App van de Google Play Store (Android) of de App Store (iOS).

Intercom koppelen

Intercom A ---koppelen--- Intercom B

Centrale knop — 8° Ingedrukt — Status LED ■■■■

Centrale knop — 8° Ingedrukt — Status LED ■■■■

Centrale Knop — Klik

Intercom starten/beëindigen

Centrale knop — Klik
1ste vriend

Centrale knop — Klik
2de vriend

Centrale knop — Klik
3de tot 9de vriend

3de tot 9de vriend: (+) Knop of (-) Knop — Klik

Bevestig — Centrale knop — Klik

Radio On / Off

(-) Knop — 1° Ingedrukt

Radio Zoek station

Ontoop zoeken (+) Knop — Klik

Ontoop zoeken (-) Knop — Klik

Zender tijdens het zoeken opslaan

Centrale knop — 3° Ingedrukt

1 ~ 10, Cancel: (+) Knop of (-) Knop — Klik

Bewaar (+) Knop — 1° Ingedrukt

of

Verwijder (-) Knop — 1° Ingedrukt

Radio FM band scannen

Start of Stop — (+) Knop — 1° Ingedrukt

Zender opslaan tijdens het scannen

Bewaar — Centrale knop — Klik

Radio Naar de volgende opgeslagen zender

Volgende zender [# + 1] — Centrale knop — 1° Ingedrukt

Gesproken besturing

"Hello Sena" of Centrale knop + (-) Knop — Klik

Gesproken commando	Functie
"Music"	Play/Pause muziek
"FM radio"	Start/stop FM Radio
"Intercom [one, two, ..., nine]"	Start/stop intercom1, ..., 9
"Speed dial [one, two, three]"	Snelkeuzenummer 1, 2 of 3

Problemen oplossen

Fabrieksreset

Als u de fabrieksinstellingen van de headset wilt herstellen, gebruikt u de optie Factory Reset in het configuratiemenu. De headset herstelt automatisch de standaardinstellingen en schakelt uit.

Fout reset

Als de headset om welke reden dan ook niet naar behoren werkt, kunt u de headset resetten door voorzichtig een paperclip in het gaatje naast de schroef te steken en lichtjes op de fout reset-knop te drukken.

Batterij opladen

Zet de helm af tijdens het opladen.
De headset schakelt automatisch uit tijdens het laden.

Snelle referentie

Type	Actie	Handeling knoppen
Basisacties	Inschakelen	(+) knop en centrale knop 1 seconde ingedrukt houden
	Uitschakelen	(+) knop en centrale knop kort indrukken
	Volume aanpassen	(+) knop of (-) knop kort indrukken
	Gesproken besturing	Zeg luidop "Hello Sena"
		Centrale knop en (-) knop kort indrukken
GSM	Oproep aannemen	Centrale knop kort indrukken
	Oproep beëindigen / weigeren	Centrale knop 2 seconden ingedrukt houden
	Sterngestuurd bellen	Centrale knop 3 seconden ingedrukt houden
	Snelkeuzenummer	(+) knop 3 seconden ingedrukt houden
Music	FM radio aan/uit	Centrale knop 1 seconde ingedrukt houden
	Vooruit zoeken	(+) knop 1 seconde ingedrukt houden
	Achteruit zoeken	(-) knop 1 seconden ingedrukt houden

Snelle referentie

Type	Actie	Handeling knoppen
FM Radio	FM radio aan/uit	(-) knop 1 seconde ingedrukt houden
	Vooruit zoeken	(+) knop dubbel kort indrukken
	Achteruit zoeken	(-) knop dubbel kort indrukken
Intercom	Intercom koppelen	Centrale knop 8 sec ingedrukt houden
		Centrale knop kort indrukken
	Start/stop intercom	Centrale knop kort indrukken