



Bluetooth®
5.2



HJC PACKTALK

POCKET GUIDE

FR



SOMMAIRE


Premiers pas	3-4
Cardo Connect App.....	5
Généralités.....	6-7
Musique.....	8
Radio	9-10
Appel téléphonique	11
Intercom DMC.....	12

CARACTÉRISTIQUES AVANCÉES

Intercom DMC.....	13
Intercom Bluetooth universel.....	14
Commandes vocales.....	15

COMMANDES AVANCÉES PAR BOUTONS

Appairage d'appareils (GPS/TFT/Téléphone)	16
---	----




*Presser et
maintenir*




*Nombre de
pressions*

Marche/arrêt



x1
Appuyer

Appairage du téléphone




5
sec

LED rouge et bleue



Arrêter l'appairage du téléphone




5
sec



Télécharger




Enregistrement et activation




Choisir la langue




Mise à jour du logiciel




Monter le volume



Baisser le volume



Désactiver/réactiver le micro




Assistant vocal



Siri




Google
Assistant







Réinitialisation d'usine



Redémarrer




 Marche




 x1
Appuyer

 Arrêt




 x1
Appuyer

 Suivant



 x1
Appuyer

 Précédent




 x1
Appuyer

Partager/Arrêter le partage

 Musique


 Appel téléphonique



 2
sec




Marche



x2
Appuyer



Arrêt




x1
Appuyer



Définir les préréglages


1




2



▶▶ Préréglage suivant




◀◀ Préréglage précédent




Changer de source



Basculer entre musique et radio




»» Réglage automatique des stations de radio






Répondre/Raccrocher




Ignorer




Numérotation rapide

Définir numéro

1




2




3



Appeler un numéro favori




Recomposer





Communication en groupe.



LED rouge et verte




Communication en groupe effectuée


LED violette



Désactiver/réactiver le son du groupe



Partage d'appel




Commutateur de source



DMC vers Bluetooth®




Bluetooth® vers DMC







Définir partenaire de conversation privée




Lancer/arrêter la conversation privée



Ajouter passager Bluetooth




Lancer/arrêter l'intercom passager






Couplage de l'intercom Bluetooth.



Lancer/arrêter l'interphone



Lorsqu'il est appairé aux conducteurs A et B,
l'intercom démarre et s'arrête sur les deux canaux



- Réponds
- Ignore
- « Hey Cardo, raccroche »
- « Hey Cardo, numéro favori »
- « Hey Cardo, rappelle le numéro »



- « Hey Cardo, allume la musique »
- « Hey Cardo, éteins la musique »
- « Hey Cardo, morceau suivant »
- « Hey Cardo, morceau précédent »
- « Hey Cardo, partage la musique »



- « Hey Cardo, allume la radio »
- « Hey Cardo, éteins la radio »
- « Hey Cardo, station suivante »
- « Hey Cardo, station précédente »



- « Hey Cardo, appelle l'intercom »
- « Hey Cardo, quitte l'intercom »



- « Dis Siri »
- « Ok Google »



- « Hey Cardo, augmente le volume »
- « Hey Cardo, baisse le volume »
- « Hey Cardo, coupe le son »
- « Hey Cardo, active le son »




- « Hey Cardo, niveau de batterie »

COMMANDES AVANCÉES PAR BOUTONS

Appairage d'appareils (GPS/TFT/Téléphone)

1 Étape 1



LED rouge et bleue



2 Étape 2



GPS



Téléphone 1



TFT




LED rouge et verte



Téléphone 2



Arrêter l'appairage





RESTEZ EN CONTACT



Assistance Cardo

.....

Suivez Cardo

