

Let op: de meegeleverde lithium-ion batterijen zijn niet volledig opgeladen.

Laad ze volledig voor gebruik. Gebruik alleen een 5V @ 2.1A USB-A netstroomadapter voor het opladen.

1. Laad beide batterijen volledig op tot 100%.
(Opmerking: Om het resterende vermogen van de batterijen te controleren, druk je kort op de aan/uit-knop aan de zijkant van de batterij, waarna de batterij-indicator gedurende 30 seconden het resterende vermogen aangeeft.)
2. Open beide batterijvakjes aan de palmzijde van de handschoenen en verbindt de batterijen met het verwarmingssysteem van de handschoen. Zet de batterijen aan door **een paar seconden** op de aan/uit-knop aan de zijkant van de batterij te drukken tot de handschoenknop oplicht. De indicatorlampjes van de batterij moeten oplichten. De handschoen zal automatisch inschakelen en de handschoenknop zal rood oplichten.
3. Schuif de batterijen in hun vakjes die je sluit met de klittenbandsluiting om je batterijen veilig te bewaren.
4. Om de warmteniveaus te regelen, druk je op de handschoenknop om de gewenste warmte te bereiken.
5. Om de handschoenen uit of aan te schakelen, hou je de knop van de handschoenknop **ongeveer 3 seconden** ingedrukt. Als je van plan bent de handschoenen langer dan een paar dagen niet te gebruiken, haal dan beide batterijen uit de handschoenen.

Als de handschoenen 30 minuten niet worden gebruikt, gaan ze over in een "spaarstand". Om de batterijen weer te activeren, hou je de aan/uit-knop aan de zijkant van de batterij **3 seconden** ingedrukt totdat de indicatorlampjes voor de batterij gaan branden.