


Deze snelle gids is niet een vervanging voor de handleiding en behandelt slechts een beperkt overzicht van de mogelijkheden en functies van uw scala rider Qz. Deze gids het makkelijk om onderweg, als u de handleiding niet bij u heeft, een bepaalde functie of opdracht van uw scala rider Qz op te zoeken. U kunt deze snelle gids printen en opvouwen zodat u hem onderweg makkelijk kunt raadplegen of u kunt hem onmiddellijk bekijken op uw smartphone of tablet.



1 ALGEMENE FUNCTIES	
Aanzetten / Uitzetten	Druk 2 seconden op • AAN: 3 BLAUWE flitsjes + opklimmend geluid • UIT: 3 RODE flitsjes + afdalend geluid
Geluidssterkte	Tik op of om de geluidssterkte van de audiobron waar u nu naar luistert aan te passen en vast te leggen
Uitschakelen van de speakers (mute)	Tik tegelijkertijd op en
Controleren batterijniveau	Tijdens stand-by drukt u 2 seconden op • BLAUW = vol • PAARS = halfvol • ROOD = bijna leeg
Gesproken statusmeldingen aan-/uitschakelen	Via de <i>Cardo Community</i> (staat standaard op: aan)

2 LED INDICATIE	
Geen	de scala rider staat UIT
Elke 3 seconden 1 BLAUW flitsje	in stand-by geen ontvangst van audiobronnen
Elke 3 seconden 2 BLAUWE flitsjes	in gebruik – er wordt een gesprek gevoerd / muziek of een andere audiobron staat AAN
Elke 3 seconden 1 ROOD flitsje	in stand-by – de batterij raakt leeg
Elke 3 seconden 2 rode flitsjes	in gebruik – de batterij raakt leeg
Ononderbroken ROOD	de batterij wordt opgeladen

3 INSTELLINGEN VOOR SPRAAKSTURING (VOX)	
De VOX aanzetten	Zeg luid een willekeurig woord in de microfoon (bv. "hallo").
De telefoon aannemen	Zeg luid een willekeurig woord in de microfoon (bv. "hallo").
Een gesprek weigeren	Zeg 15 seconden niets
VOX-gevoeligheid (staat uit zichzelf op "gemiddeld")	Aan te passen via de <i>Cardo Community</i> Kies hoog als het moeilijk is om VOX te starten. Kies laag als VOX te gemakkelijk start.

4 KOPPELEN MET EN GEBRUIK VAN DE MOBIELE TELEFOON, GPS OF MP3	
Bluetooth-kanaal 1 koppelen	Druk in stand-by 5 seconden op
Bluetooth-kanaal 2 koppelen	Druk in stand-by 5 seconden op

5 BELLEN EN GEBELD WORDEN VIA DE TELEFOON	
De telefoon aannemen	Tik op of zeg hardop een willekeurig woord om met VOX op te nemen
Een gesprek weigeren	Zeg 15 seconden niets of druk 2 seconden op
Een gesprek beëindigen	Tik op
Spraakgestuurd opbellen*	Tik tegelijkertijd op en en volg de opdrachten van uw telefoon
Opnieuw bellen (redial)*	Druk 2 seconden tegelijkertijd op en
Snelkeuze **	Tik 3 keer op
Een telefoon opgeven als favoriet***	Tijdens een telefoongesprek drukt u 5 seconden op
De andere telefoon favoriet maken***	In stand-by, drukt u 5 seconden op

*Deze mogelijkheid is niet beschikbaar tijdens gesprekken over de mobiele telefoon

** Om snelkeuze te gebruiken dient u het nummer eerst via *Cardo Community* te configureren.

*** Als u 2 verschillende telefoons rechtstreeks met uw scala rider heeft gekoppeld, moet u aangeven welke standaard uw voorkeur heeft om mee te bellen.

6 LUISTEREN NAAR MUZIEK VIA A2DP	
Afspelen	In stand-by, tik op
Pauze/stop	Druk 2 seconden op
Volgend nummer	Terwijl de muziek klinkt, tik op
Vorig nummer*	Terwijl de muziek klinkt, tik twee keer op

*bij sommige telefoons kan het zijn dat u deze actie moet herhalen

7 PROBLEEM OPLOSSEN	
Herstarten	Als uw scala rider niet meer reageert, kunt u hem opnieuw afregelen door hem uit en dan weer aan te zetten (druk 2 seconden op)
Alle koppelingen wissen	1. Druk in stand-by 5 seconden op tot de led ROOD/BLAUW knippert. 2. Druk 2 seconden op tot de led 5 keer een PAARS flitsje laat zien.

De inhoud van deze gebruikersgids, inclusief alle tekst, illustraties en tekeningen zijn het exclusieve intellectuele eigendom van Cardo Systems, Inc. (het "Bedrijf") en worden beschermd door de wetten op het auteursrecht. Elke gedeeltelijke of gehele reproductie, vertaling of verspreiding zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming door het Bedrijf zijn volstrekt verboden. Alle rechten die hier niet met name genoemd worden zijn ook voorbehouden.