




SPIRIT

GUIDE DE POCHE

FR





Media

Baisser volume

Téléphone / Interphone

Augmenter volume

Voyant LED




Nombre de clics




Appuyez & Maintenez

Démarrage


On / Off




Appairage au téléphone



LED Rouge & Bleu 







Télécharger




S'enregistrer



Choisir langue




Actualisation du logiciel




Fonctions générales

 Augmenter le volume

 x1
Tap





 Baisser le volume




 x1
Tap

 Silence




 Assistant vocal



Siri



*Google
Assistant*




 x1
Tap


Appel téléphonique




Répondre



Ignorer



Raccrocher





Appel téléphonique




Numérotation rapide

Composer le numéro




Appel numérotation rapide




Musique


 Marche




 Pause



 Suivant




 Précédent




Intercom Bluetooth



Appairage



Appairer au motard A




LED Rouge 




Appeler/Raccrocher intercom

Motard A




Intercom Bluetooth




Partager



Partager musique




Partager appel




Appairage GPS

1 Étape 1




LED Rouge & Bleu 


2 Étape 2



LED Rouge & Vert 

3 Étape 3





Cardosystems.com

Cardosystems.com/update

Cardosystems.com/support

