

105

Guide de démarrage rapide

Système de communication Bluetooth®
pour moto




Vous pouvez **télécharger la version complète du manuel** et consulter les autres produits Sena sur le site Web Sena: www.sena.com.


PRÉPARATION

Disposition du casque

Casque





Ensemble de fixation




Installation du casque


Ensemble de fixation





Casque



Haut-parleurs



Microphone



Application Sena Motorcycles

Télécharger

- Android: Google Play Store > Sena Motorcycles
- iOS: App Store > Sena Motorcycles

Sena Device Manager

Sena Device Manager vous permet de mettre à jour le micrologiciel et de configurer ses paramètres directement à partir de votre PC ou d'un ordinateur Apple. Téléchargez Sena Device Manager depuis le site sena.com.

FONCTIONNEMENT DE BASE


Utilisation des boutons



Appuyez sur le bouton



Appuyez deux fois sur le bouton



Appuyez sur le bouton en le maintenant enfoncé pendant 5 secondes



Appuyez sur les deux boutons en même temps



Tournez la molette

Marche/arrêt du casque



MARCHE  Vous entendez des **bips de plus en plus forts.**

 « Bonjour »

ARRÊT  Vous entendez des **bips de moins en moins forts.**

 « Au revoir »


Appuyez simultanément sur la **molette** et le **bouton téléphone** et maintenez-les enfoncés pendant 1 seconde pour mettre le casque en marche ou l'arrêter.

Réglage du volume



 Un **bip** se fait entendre lorsque le volume atteint son niveau maximum ou minimum.

Vérification du niveau de charge de la batterie



Clignotement		70~100%
Clignotement		30~70%
Clignotement		0~30%


Mettez le casque en marche et vérifiez le niveau de charge de la batterie grâce à la **DEL d'état**.



	« Fort »	70~100%
	« Moyen »	30~70%
	« Faible »	0~30%


Ou tenez la **molette** et le **bouton téléphone** enfoncés pendant plus de 3 secondes lorsque le casque est mis en marche. Vous entendez **trois bips** et un **message vocal**.

Chargement de la batterie





COUPLAGE

Couplage avec des appareils mobiles - téléphone, musique



🔊 « Couplage téléphone »



🔊 « Casque couplé »

- Le casque audio passe automatiquement en mode Couplage téléphone lorsque vous allumez pour la première fois le casque audio.
- Pour en savoir plus sur le couplage du téléphone, référez-vous au Manuel d'utilisation.

Utilisation des fonctions du téléphone

Après le couplage...

Répondre aux appels



ou



ou



Mettre fin aux appels



ou



🔊 jusqu'à ce que vous entendiez un bip


Rejeter des appels



🔊 jusqu'à ce que vous entendiez un bip


Passer des appels

Utilisation du clavier du téléphone



Utilisation de

la commande vocale



Utilisation de l'appel rapide



🔊) Vous entendrez un bip.

🔊) « Appel rapide »

Menu Voix

- Dernier numéro
- Appel rapide 1
- Appel rapide 2
- Appel rapide 3
- Annuler

Écouter de la musique

Après le couplage...

Lecture ou pause de la musique

Piste suivante et piste précédente



🔊) jusqu'à ce que vous entendiez deux bips



Faites tourner en appuyant


INTERCOM

Couplage avec d'autres casques

Utilisation du menu Smart Intercom Pairing (SIP)

SIP vous permet de coupler rapidement les téléphones mobiles de vos amis pour établir une communication par intercom en scannant le code QR via l'**application Sena Motorcycles** sans avoir à vous souvenir de la séquence de boutons à utiliser.

1. Coupez le téléphone mobile et le casque audio.
2. Ouvrez l'**application Sena Motorcycles** et appuyez sur  (menu **Smart Intercom Pairing**).
3. Scannez le **code QR** affiché sur le téléphone mobile de votre ami (B).
 - Votre interlocuteur (B) peut afficher le code QR sur son téléphone mobile en appuyant sur  > **code QR** () dans l'**application Sena Motorcycles**.




4. Appuyez sur **Enregistrer** et vérifiez que le couplage entre votre ami (B) et **vous-même** (A) a été correctement établi.
5. Appuyez sur **Scanner** () et répétez les étapes 3 à 4 pour établir un couplage avec les **interlocuteurs** (C) et (D).




Smart Intercom Pairing (SIP) n'est pas compatible avec les produits Sena dotés de la technologie **Bluetooth 3.0** ou de toute version **antérieure**.

Utilisation du bouton

Casque A



Casque B




🔊 « Couplage intercom »



Suivez les étapes ci-dessus pour le couplage avec deux casques ou plus.

Utilisation de l'Intercom


Après le couplage...



Vous pouvez démarrer ou interrompre une conversation par intercom bidirectionnel avec chaque casque audio.

PARAMÈTRES

Utilisation du casque



🔊 Vous entendrez deux bips.

🔊 « Configuration »


RÉGLAGE DES PROBLÈMES

Réinitialisation

Si vous voulez rétablir le 10S selon les paramètres d'usine, appuyez sur le **bouton téléphone** et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes. Appuyez sur la **molette**. Les paramètres par défaut du casque sont restaurés automatiquement et le casque est arrêté.

Rétablissement du mode par défaut

Si le 10S ne fonctionne pas bien pour quelque raison que ce soit, appuyez sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière du casque avec la tête d'une épingle.



SENA



Sena Technologies Co., Ltd.
Support client: sena.com

105 Référence rapide

Type	Fonctionnement	Bouton Commande	DEL
Fonction de base	Mettre sous tension	Appuyer sur le bouton du téléphone et sur la molette pendant 1 seconde	Bleu fixe
	Mettre hors tension	Appuyer sur le bouton du téléphone et sur la molette	Rouge fixe
	Réglage du volume	Tourner la molette	-
Téléphone mobile	Couplage du téléphone mobile	Appuyer sur le bouton du téléphone pendant 5 secondes	Bleu et rouge alterné
	Couplage d'un second téléphone mobile	Appuyer sur la molette pendant 5 secondes	Rouge clignotant
		Appuyer sur le bouton du téléphone dans un délai de 2 secondes	
	Répondre à un appel d'un téléphone mobile	Appuyer sur le bouton du téléphone ou sur la molette	-
	Mettre fin à l'appel mobile	Appuyer sur le bouton du téléphone ou sur la molette pendant 2 secondes	-
	Composition vocale	Appuyer sur le bouton du téléphone	-
	Appel rapide	Appuyer deux fois sur le bouton du téléphone	-
Refuser l'appel entrant	Appuyer sur la molette pendant 2 secondes	-	
Intercom	Couplage intercom	Appuyer sur la molette pendant 5 secondes	Rouge clignotant
		Appuyer sur la molette de l'un des deux casques audio	
	Démarrer / Arrêter une conversation par intercom	Appuyer sur la molette	-
	Mettre fin à toutes les conversations par intercom	Appuyer sur la molette pendant 3 secondes	Bleu clignotant
	Démarrer l'intercom de groupe	Appuyer sur la molette pendant 3 secondes	Vert clignotant
Arrêter l'intercom de groupe	Appuyer sur la molette pendant 3 secondes	-	
Musique	Lire / Mettre en pause de la musique Bluetooth	Appuyer sur la molette pendant 1 seconde	-
	Piste suivante / précédente	Tourner la molette tout en appuyant	-
Réinitialiser	Réinitialisation	Appuyer sur le bouton du téléphone pendant 12 secondes	Rouge fixe
		Appuyer sur la molette dans un délai de 10 secondes	
	Remise à zéro par défaut	Appuyer sur le bouton de réinitialisation	-