






Port d'alimentation CC
et de mise à niveau du
micrologiciel

Installation



Direction du microphone


Application Sena Utility

- Télécharger
 - Android: Google Play Store > **Sena Utility**
 - iOS: App Store > **Sena Utility**


Sena Device Manager

Sena Device Manager vous permet de mettre à jour le micrologiciel et de configurer ses paramètres directement à partir de votre PC ou d'un ordinateur Apple. Téléchargez **Sena Device Manager** depuis le site sena.com/fr.


Fonctionnement de la touche



Éteindre et démarrer




Ajustement du volume



Mode ambiant



Couplage Bluetooth Téléphone, MP3 et GPS



Sélectionnez **SENA 20S**



Saisissez 0 0 0 0 PIN

Téléphone mobile



Réponse



Appuyer

Bouton
téléphone



Fin



Appuyer

Bouton
téléphone



Commande
vocale



Appuyer

Bouton
téléphone



Numérotation
rapide



Appuyer

Bouton
téléphone

Appuyer
deux fois



Rejeter



2''

Appuyer

Molette




2''

Bouton
téléphone

Appuyer

Transfert d'appel

Musique



Vérification de l'état de la batterie




Menus de configuration




Une option **Universal Intercom Pairing** se trouve dans le menu Configuration.

Couplage normal Intercom



Démarrage / Arrêt Intercom



Démarrage / Arrêt Intercom de groupe



Commande vocale



Commande vocale	Fonction
“Music”	Lire et mettre en pause la musique
“Intercom [one, two, ... , nine]”	Lancer/Terminer un intercom
“Speed dial [one, two, three]”	Numérotation rapide

Vous pouvez télécharger la version complète du guide en vous rendant sur www.sena.com/fr.

SENA



SENA Technologies, Inc.

Assistance client: sena.com