



Notez que les batteries lithium-ion fournies ne sont pas complètement chargées. Chargez-les complètement avant de les utiliser. Utilisez uniquement un adaptateur secteur USB-A de 5V @ 2,1A pour la charge.

1. Chargez complètement les deux batteries à 100 %.  
*(Remarque : pour vérifier l'énergie restante des batteries, appuyez brièvement sur le bouton d'allumage situé sur le côté de la batterie, et l'indicateur de batterie affichera l'énergie restante pendant 30 secondes).*
2. Ouvrez les deux compartiments de batterie sur le côté de la paume des gants et connectez les batteries au système de chauffage des gants. Allumez les batteries en appuyant sur le bouton d'allumage situé sur le côté de la batterie **pendant quelques secondes** jusqu'à ce que le bouton du gant s'allume. Les voyants des batteries doivent s'allumer. Le gant s'allume automatiquement et le bouton du gant s'allume en rouge.
3. Faites glisser les batteries dans leur compartiment que vous fermez avec la fermeture velcro pour garder vos batteries en sécurité.
4. Pour régler les niveaux de chaleur, appuyez sur le bouton du gant pour obtenir la chaleur souhaitée.
5. Pour éteindre ou allumer les gants, appuyez sur le bouton des gants et maintenez-le enfoncé **pendant environ 3 secondes**. Si vous prévoyez de ne pas utiliser les gants pendant plus de quelques jours, retirez les deux batteries des gants.

Si les gants ne sont pas utilisés pendant 30 minutes, ils passent en "mode économie d'énergie". Pour réactiver les batteries, maintenez enfoncé le bouton d'allumage situé sur le côté de la batterie.