



CARDO FREECOM 2x

POCKET GUIDE

EN/DE/FR/IT



MANPOCKETGUIDEFORFREECOM2XEN/DE/FR/IT_A01

Cardosystems.com/support

Cardosystems.com/update



Cardosystems.com



1

Media | Medium | Media | Elementi multimediali

Control Wheel | Steuerwalze | Contrôle de la roulette | Rotella di controllo

Mobile | Handy | Téléphone | Telefono

Intercom | Gegensprechanlage | Interphone | Interfono

LED Indicator | LED-Anzeige | Voyant LED | L'Indicatore LED

USB Charging | USB-Laden | Chargement USB | Ricarica USB

Press & Hold | Gedrückt halten | Appuyez & Maintenez | Tieni premuto (2 Sec)

Number of Taps | Anzahl der Tipps | Nombre de clics | Numero di tocchi (x1 Tap)

Getting Started | Erste Schritte | Démarrage | Iniziare

2

On / Off | Ein / Aus | On / Off | Acceso/Spento (2 Sec)

Phone Pairing | Telefon-Kopplung | Appairage au téléphone | Abbinamento telefono (5 Sec)

LED Red & Blue | LED Rot und Blau | LED Rouge & Bleu | LED rosso e blu

Cardo Connect App

3

Download | Download | Télécharger | Scarica

Register | Registrieren | S'enregistrer | Registrati

Choose Language | Sprache auswählen | Choisir langue | Scegli la lingua

Software Update | Software Update | Actualisation du logiciel | Aggiornamento software

General | Allgemein | Fonctions générales | Generale

4

Volume Up | Lautstärke erhöhen | Augmenter le volume | Alza il volume

Volume Down | Lautstärke verringern | Baisser le volume | Abbassa il volume

Voice Assistant | Sprachassistent | Assistant vocal | Assistente vocale (x1 Tap)

Google Assistant

Phone Call | Telefongespräch | Appel téléphonique | Telefonata

5

Answer | Antworten | Répondre | Rispondi (x1 Tap)

Ignore | Ignorieren | Ignorer | Ignora

End Call | Anruf beenden | Raccrocher | Termina chiamata (x1 Tap)

Redial | Wahl wiederholen | Fonction bis | Ricomponi (2 Sec)

Speed Dial | Kurzwahl | Numérotation rapide | Composizione veloce

Set Number | Nummer einstellen | Composer numéro | Imposta numero

Call Speed Dial | Kurzwahl anwählen | Appel numérotation rapide | Chiama composizione veloce (x2 Tap)

▶ Play | Abspielen | Marche | Riproduci

X1 Tap

⏸ Pause | Pause | Pause | Pausa

X1 Tap

▶ Next | Weiter | Suivant | Successiva

X1 Tap

⏪ Previous | Zurück | Précédent | Precedente

X2 Tap

6

⚙ Set Presets | Voreinstellungen festlegen | Définir les pré-réglages | Imposta stazioni

1 2

▶▶ Start Scan | Suchlauf starten | Commencer la recherche | Inizia scansione

X3 Tap

■ Stop Scan | Suchlauf beenden | Arrêter la recherche | Interrompi scansionen

X1 Tap

7

⏻ On | Ein | On | Acceso

X2 Tap

⏻ Off | Aus | Off | Spento

X1 Tap

▶ Next Preset | Nächste Voreinstellung | Pré-réglage suivant | Stazione successiva

X1 Tap

⏪ Previous Preset | Frühere Voreinstellung | Pré-réglage précédent | Stazione precedente

X2 Tap

8

🎵 Music to Radio | Musik zu Radio | Musique vers radio | Da musica a radio

2 Sec

🎵 Radio to Music | Radio zu Musik | Radio vers musique | Da radio a musica

2 Sec

8

🔗 Pairing | Koppeln | Appairage | Accoppiamento

A Me | Ich
Moi | Io

Pair to Rider A | Koppeln mit Fahrer A | Appairer au motard A | Abbina a motociclista A

5 Sec

LED Red | LED Rot | LED Rouge | LED rosso

Call / End Intercom | Gegensprechanlage rufen / beenden | Appeler/Raccrocher intercom | Chiama/Termina interfono

X1 Tap

Rider A | Fahrer A | Motard A | Motociclista A

9

👤 Share | Freigeben | Partager | Condividi

🎵 Share Music | Musik freigeben | Partager musique | Condividi musica

2 Sec

LED Red & Blue | LED Rot und Grün | LED Rouge & Bleu | LED rosso e blu

📞 Share Phone Call | Telefongespräch freigeben | Partager appel | Condividi telefonata

2 Sec

LED Red & Green | LED Rot und Grün | LED Rouge & Vert | LED rosso e verde

3 Step 1 | Schritt 1 | Étape 1 | Passo 1

5 Sec

LED Red & Blue | LED Rot und Grün | LED Rouge & Bleu | LED rosso e blu

2 Step 2 | Schritt 2 | Étape 2 | Passo 2

X1 Tap

LED Red & Green | LED Rot und Grün | LED Rouge & Vert | LED rosso e verde

3 Step 3 | Schritt 3 | Étape 3 | Passo 3

9

cardo CONNECT APP

Cardo Connect App

Download on the App Store | GET IT ON Google Play