


1 1.4.0

Installation



2

Application Sena Motorcycles

- Télécharger
- Android: Google Play Store > **Sena Motorcycles**
- iOS: App Store > **Sena Motorcycles**

Sena Device Manager

Sena Device Manager vous permet de mettre à jour le micrologiciel et de configurer ses paramètres directement à partir de votre PC ou d'un ordinateur Apple. Téléchargez **Sena Device Manager** depuis le site sena.com.

Mise en charge



3

Fonctionnement des boutons

- Appuyer Appuyer une fois
- Appuyer Appuyer deux fois
- 1" Appuyer pendant 1 sec
- 5" 12" Appuyer et maintenir


Marche/Arrêt



Réglage du volume




Vérification de la batterie




4

Téléphone, Musique Couplage




Musique Fonctionnement




5

Téléphone mobile Passer et répondre à un appel




6

Intercom Couplage



Intercom Démarrage/Fin



7

Paramètres

Configuration




Réglage des problèmes

Réinitialisation


Si vous souhaitez restaurer les paramètres d'usine par défaut du casque 10R, utilisez la réinitialisation dans le menu de configuration. Les paramètres par défaut du casque sont restaurés automatiquement et le casque est arrêté.

Rétablissement du mode par défaut

Si le 10R ne fonctionne pas correctement pour une quelconque raison, réinitialisez-le en appuyant doucement sur le bouton de réinitialisation dans le trou d'épingle situé sous le bouton (+).



Vous pouvez télécharger la version complète du manuel et consulter les autres produits Sena sur le site Web Sena: www.sena.com.



10R Référence rapide

Type	Fonctionnement	Bouton Commande	DEL
Fonction de base	Mettre sous tension	Appuyer sur le bouton central et le bouton (+) pendant 1 seconde	Bleu fixe
	Mettre hors tension	Appuyer sur le bouton central et le bouton (+)	Rouge fixe
	Réglage du volume	Appuyer sur le bouton (+) ou le bouton (-)	-
Téléphone mobile	Répondre à un appel sur téléphone portable	Appuyer sur le bouton central	-
	Mettre fin à l'appel mobile	Appuyer sur le bouton central pendant 2 secondes	-
	Composition vocale	Appuyer sur le bouton central pendant 3 secondes	-
	Appel rapide	Appuyez sur le bouton (+) pendant 3 secondes	-
	Refuser l'appel entrant	Appuyer sur le bouton central pendant 2 secondes	-
Intercom	Couplage intercom	Appuyer sur le bouton central pendant 5 secondes Appuyer sur le bouton central de l'un des deux casques audio	Rouge clignotant
	Démarrer / Arrêter une conversation par intercom	Appuyer sur le bouton central	-
	Mettre fin à toutes les conversations par intercom	Appuyer sur le bouton central pendant 3 secondes	-
	Démarrer le Group Intercom	Appuyer simultanément sur le bouton (+) et le bouton (-)	Clignotement bleu et rouge
	Arrêter le Group Intercom	Appuyer sur le bouton central pendant 3 secondes	-
Musique	Lire / Mettre en pause de la musique Bluetooth	Appuyer sur le bouton central pendant 1 seconde	-
	Piste suivante / précédente	Appuyer sur le bouton (+) ou le bouton (-) pendant 1 seconde	-