


Guide de démarrage rapide SRL2 pour casques Shoei

FRENCH



Vous pouvez consulter la liste des casques SHOEI compatibles SRL2 en scannant le code QR sur l'emballage du produit.

Trajet connecté

Faites rugir vos morceaux favoris, parlez à vos copains sur l'intercom, écoutez les indications de votre GPS, etc., directement dans votre casque audio. Avec ses fonctionnalités Bluetooth® intégrées, sa fonction Audio Multitasking™, ses haut-parleurs HD et un microphone utilisant la fonction Advanced Noise Control™, jamais la technologie n'a été si minimale ou légère.



BLUETOOTH 4.1



**INTERCOM
1,6 KM**



**INTERCOM
HUIT VOIES**



**MAINTIEN DU CASQUE
PERSONNALISÉ**



**AUDIO
MULTITASKING**



**ADVANCED NOISE
CONTROL**



**COMMANDE
VOCALE**



PARTAGE DE MUSIQUE

Mise en route

1. Ce produit est livré avec un Guide de démarrage rapide, qui est une version de base du Manuel d'utilisation. **UNE VERSION COMPLÈTE DU MANUEL D'UTILISATION PEUT ÊTRE TÉLÉCHARGÉE DEPUIS [SENA.COM](https://www.sena.com).**
2. Mettez gratuitement à jour ce produit à la version la plus récente du micrologiciel, afin de profiter pleinement des nouvelles fonctions avancées intégrées à ce produit. Rendez-vous sur [sena.com](https://www.sena.com) pour savoir comment mettre à jour votre produit.
3. Les utilisateurs peuvent suivre Sena sur Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour recevoir les informations les plus récentes sur les produits, des conseils utiles et toutes les autres annonces concernant Sena.


SENA

Sena Technologies Co., Ltd.


Support client: [sena.com/support](https://www.sena.com/support)

Installation du casque moto à visière mobile


1




2




3




4









5




6






Installation du casque moto intégral


1




2




3




4








5



6





Application Sena Motorcycles

- Télécharger
 - Android: Google Play Store > **Sena Motorcycles**
 - iOS: App Store > **Sena Motorcycles**



Sena Device Manager


Sena Device Manager vous permet de mettre à jour le micrologiciel et de configurer ses paramètres directement à partir de votre PC ou d'un ordinateur Apple. Téléchargez **Sena Device Manager** depuis le site sena.com.

Fonctionnement des boutons




Marche/Arrêt

Marche



Arrêt



Réglage du volume

Augmenter le volume



Diminuer le volume



Couplage Bluetooth Téléphone, MP3 et GPS



Sélectionner **Sena SRL2** sur votre appareil mobile



Téléphone mobile



Répondre



Bouton central



Appuyer



Mettre fin / Rejeter



Bouton central



2"

Appuyer



Composition vocale



Bouton central



3"

Appuyer



Appel Rapide



Bouton (+)



3"

Appuyer

Musique



Lire / Mettre en pause la musique



Bouton central



Appuyer



Piste suivante



Bouton (+)



Appuyer



Piste précédente



Bouton (-)



Appuyer

Vérification de la batterie



Mettre sous tension



70 ~ 100%

30 ~ 70%

0 ~ 30%

DEL d'état

■ - ■ - ■ ■ ■ ■ - ■ ...

■ - ■ - ■ ■ ■ ■ - ■ ...

■ - ■ - ■ ■ - ■ ...

Configuration



Configuration




Bouton central




Appuyer


Couplage intercom



Démarrage / Fin Intercom



Démarrage / Fin Group intercom



Remarque :

Vous pouvez utiliser la fonction Group intercom après avoir enregistré votre propre groupe dans l'application Sena Motorcycles. Veuillez consulter le manuel d'utilisation SRL2 afin de prendre connaissance de tous les détails.

Radio Marche / Arrêt



Radio Rechercher une station



Radio Balayer la bande FM



Enregistrer comme pré réglage pendant le balayage



Radio Enregistrer et effacer une présélection



Bouton central



3"

Appuyer



Bouton (+)

ou



Bouton (-)

1 ~ 10, Annuler



Appuyer



Enregistrer



Bouton (+)



1"

Appuyer

ou



Supprimer



Bouton (-)



1"

Appuyer

Radio Atteindre une présélection

Présélection [# + 1]




Commande vocale



« Hello Sena »

ou



Commande vocale	Fonction
« Music »	Lire / Mettre en pause de la musique
« FM radio »	Allumer ou éteindre la Radio FM
« Intercom [one, two, ... , nine] »	Démarrer / Arrêter une conversation par intercom
« Speed dial [one, two, three] »	Appel rapide


Réglage des problèmes

Réinitialisation

Si vous souhaitez restaurer les paramètres d'usine par défaut du SRL2, utilisez la réinitialisation dans le menu de configuration. Les paramètres par défaut du casque audio sont restaurés automatiquement et le casque s'éteint.


Réinitialisation par défaut

Si le SRL2 ne fonctionne pas correctement pour une quelconque raison, réinitialisez-le en appuyant doucement sur le bouton de réinitialisation dans le trou d'épingle situé à côté du port de charge d'alimentation CC et de mise à niveau du micrologiciel.



Remarque :

La DEL de chargement n'est pas un bouton de réinitialisation en trou d'épingle. N'appuyez pas dessus.



DEL de chargement

Référence rapide

Type	Fonctionnement	Bouton Commande
Fonctionnement de base	Mettre sous tension	Appuyer sur le bouton (+) et sur le bouton central pendant 1 seconde
	Mettre hors tension	Appuyer sur le bouton (+) et sur le bouton central
	Réglage du volume	Appuyer sur le bouton (+) ou le bouton (-)
	Commande vocale	Dire « Hello, Sena »
		Appuyer sur le bouton central et sur le bouton (-)
Téléphone mobile	Répondre à un appel téléphonique	Appuyer sur le bouton central
	Mettre fin à un appel/Rejeter	Appuyer sur le bouton central pendant 2 secondes
	Composition vocale	Appuyer sur le bouton central pendant 3 secondes
	Appel rapide	Appuyez sur le bouton (+) pendant 3 secondes
Musique	Lire / Mettre en pause de la musique	Appuyer sur le bouton central pendant 1 seconde
	Piste suivante	Appuyer sur le bouton (+) pendant 1 seconde
	Piste précédente	Appuyer sur le bouton (-) central pendant 1 seconde

Référence rapide

Type	Fonctionnement	Bouton Commande
Radio FM	Allumer ou éteindre la radio FM	Appuyer sur le bouton (-) central pendant 1 seconde
	Rechercher vers l'avant	Appuyer à deux reprises sur le bouton (+)
	Rechercher vers l'arrière	Appuyer deux fois sur le bouton (-)
Intercom	Couplage intercom	Appuyer sur le bouton central pendant 8 secondes
		Appuyer sur le bouton central
	Démarrer / Mettre fin à la conversation par intercom	Appuyer sur le bouton central
	Mettre fin à toutes les conversations par intercom	Appuyer sur le bouton central pendant 5 secondes
	Démarrer Group Intercom	Appuyer sur le bouton (+) et le bouton (-)
	Arrêter Group Intercom	Appuyer sur le bouton (+) et le bouton (-)