

# BS PLUS

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

FRENCH

### Type microphone sur tige

DEL d'état

Trou d'épingle de remise à zéro

Port de charge d'alimentation CC et de mise à niveau du micrologiciel

 Bouton (-)

 Bouton (+)

Microphone

Haut-parleurs

### Type microphone universel

DEL d'état

Trou d'épingle de remise à zéro

Port de charge d'alimentation CC et de mise à niveau du micrologiciel

 Bouton (+)

 Bouton (-)

Connecteur microphone

Haut-parleurs

# ROULEZ CONNECTÉ



Bluetooth® 5



Intercom bidirectionnel



Intercom jusqu'à 400 m (0,2 mi)\*



Advanced Noise Control™

\* en terrain dégagé

# MISE EN ROUTE

1. Ce produit est livré avec un Guide de démarrage rapide, qui est une version de base du Manuel d'utilisation. **UNE VERSION COMPLÈTE DU MANUEL D'UTILISATION PEUT ÊTRE TÉLÉCHARGÉE DEPUIS [SENA.COM](http://sena.com).**
2. Mettez gratuitement à jour ce produit à la version la plus récente du micrologiciel, afin de profiter pleinement des nouvelles fonctions avancées intégrées à ce produit. Rendez-vous sur [sena.com](http://sena.com) pour savoir comment mettre à jour votre produit.
3. Les utilisateurs peuvent suivre Sena sur Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour recevoir les informations les plus récentes sur les produits, des conseils utiles et toutes les autres annonces concernant Sena.

**SENA**




Sena Technologies Co., Ltd.

Support Client : [sena.com](http://sena.com)

# MISE EN ROUTE

## Mode d'emploi de ce guide

Les légendes vous permettent de lire les illustrations. Les nouvelles technologies peuvent porter à confusion, mais nous avons créé une façon simple d'exécuter des actions en suivant les illustrations.



## Légende des icônes

**APPUYER 1x** Appuyer sur le bouton le nombre de fois spécifié


**MAINTENIR 10s** Appuyer et maintenir appuyé le bouton pendant la durée spécifiée



« Bonjour »

Instructions vocales

## Boutons






Type microphone sur tige

Type microphone universel

# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE







## Installation

Type microphone sur tige



# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

## Type microphone universel



# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

## Application Sena Motorcycles

Téléchargez l'application **Sena Motorcycles** sur **Google Play Store** ou **App Store**.



**Sena Motorcycles**

- Paramètres de configuration de l'appareil

## Sena Device Manager

**Sena Device Manager** vous permet de mettre à niveau le micrologiciel et de configurer les paramètres directement sur votre PC. Téléchargez **Sena Device Manager** depuis le site **sena.com**.

# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

## Fonctionnement de base

Mettre sous tension



Mettre hors tension



Augmenter le volume



Diminuer le volume



## Vérification du niveau de charge de la batterie

Les instructions servent à la mise sous tension du casque audio.


Méthode visuelle





# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

## Couplage téléphone



- Le casque audio passe automatiquement en mode Couplage téléphone lorsque vous allumez pour la première fois le casque audio.
- Pour en savoir plus sur le couplage du téléphone, référez-vous au Manuel d'utilisation.

# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

## Téléphone mobile

Répondre à un appel



Mettre fin à un appel




Rejeter un appel



Recomposer le dernier numéro



Passer un appel avec la composition vocale



## Commandes pour la musique

Lecture / Pause



Piste suivante



Piste précédente



# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

## Intercom Bluetooth

Le **3S PLUS** peut être couplé avec d'autres casques pour une conversation par intercom Bluetooth.







### Couplage intercom

Il existe deux façons de coupler le casque audio :

### Utilisation du menu Smart Intercom Pairing (SIP)

**SIP** vous permet de coupler rapidement les téléphones mobiles de vos amis pour établir une communication par intercom en scannant le code QR via l'**application Sena Motorcycles** sans avoir à vous souvenir de la séquence de boutons à utiliser.

1. Coupez le téléphone mobile et le casque audio.
2. Ouvrez l'**application Sena Motorcycles** et appuyez sur  (**menu Smart Intercom Pairing**).
3. Scannez le **code QR** affiché sur le téléphone mobile de votre ami (**B**).
  - Votre ami (**B**) peut afficher le code QR sur son téléphone mobile en appuyant sur  > **Code QR** () dans l'**application Sena Motorcycles**.




# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


4. Cliquez sur **Enregistrer** et vérifiez que le couplage entre votre ami (B) et **vous-même (A)** a été correctement établi.

**Remarque : Smart Intercom Pairing (SIP)** n'est pas compatible avec les produits Sena dotés de la technologie **Bluetooth 3.0** ou de toute version **antérieure**.

## Utilisation du bouton



## Démarrer/Terminer une conversation avec l'interlocuteur



# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

## Configuration

Accéder à Configuration



Naviguer entre les options de menu




Activer ou Exécuter des options de menu




## Dépannage

Réinitialisation






















Réinitialisation par défaut



Appuyez sur le **bouton de réinitialisation en trou d'épingle** pendant une seconde en exerçant une légère pression. Le casque audio s'éteint automatiquement et une réinitialisation par défaut est lancée.

**Remarque :** la réinitialisation par défaut ne restaure pas le casque audio à ses paramètres d'usine.

# RÉFÉRENCE RAPIDE

TYPE	FONCTIONNEMENT	COMMANDES SUR BOUTON
 Fonctionnement de base	Mettre sous tension	  
	Mettre hors tension	  
	Augmenter/Diminuer le volume	 ou  
 Téléphone mobile	Répondre à un appel	 
	Mettre fin à un appel	 
	Rejeter un appel	 
	Composition vocale	 

# RÉFÉRENCE RAPIDE

TYPE	FONCTIONNEMENT	COMMANDES SUR BOUTON
 Musique	Lire / Mettre en pause de la musique	 
	Piste suivante	 
	Piste précédente	 
 Intercom	Couplage intercom	 
		 
	Démarrer / Mettre fin à la conversation par intercom	 